



# Построение отводов под опорами ЛЭП




Утилита MapInfo для построения отводов под опорами ЛЭП. Нарисуйте полилинию и воспользуйтесь утилитой — полигоны в нужном направлении и заданного размера будут построены автоматически в каждом узле выбранной ломаной.

## Порядок работы программы


1. Скачайте и установите утилиту для вашей версии MapInfo.
2. В рабочем слое нарисуйте полилинию. Узлы полилинии должны совпадать с центрами размещения опор. Допускается объединение нескольких ломаных в одну составную полилинию.



3. Выберите созданную ломаную и запустите программу «Построение отводов».



4. Введите требуемое значение длины стороны участка отвода.



5. Нажмите кнопку «Построить отвод». Полигоны в нужном направлении и заданного размера будут построены в каждом узле выбранной ломаной. Созданные объекты размещаются в Косметическом слое.

